CAN-Viewer
 246 301 351 0 (cs)
 446 301 599 0 (en)
 Verze 1.10

Návod k obsluze



Tento tiskopis nepodléhá změnovému řízení. Nové verze najdete na INFORM na stránkách www.wabco-auto.com



Vyhrazujeme si nárok na změny Verze 002/03.10 815 150 118 3(cs)

# Obsah

1	Všeobe	ecné bezpečnostní pokyny	3
2	Úvod		4
	2.1	CAN-Viewer	4
	2.2	Sběrnice CAN	4
3	Uživate	elské rozhraní programu	5
4	Použití	CAN-Viewer	8
	4.1	Navázání kabelového spojení s vozidlem pomocí ISO 763 (7 pólový)	8
	4.2	Navázání kabelového spojení s vozidlem pomocí ISO 12098 (15 pólov	ý) 8
	4.3	Instalace a aktivace softwaru	9
	4.4	Zobrazení zpráv z rozhraní motorové vozidlo-přívěs (ISO 11992-2 nebo 11992-3)	9
	4.5	Zobrazení zpráv z libovolné sběrnice CAN	10
	4.6	Zobrazení jedné nebo více určitých zpráv CAN	10
	4.7	Filtrování zobrazených zpráv CAN (konfigurace identifieru)	11

	4.8	Vytvoření / adaptace identifieru	11
	4.9	Vytvoření konfiguračního souboru s vlastními nastaveními	12
	4.10	Načtení vlastního konfiguračního souboru	12
	4.11	Záznam a uložení protokolu se zprávami CAN do souboru	12
5	Admini	istrace	13
	5.1	Programová nastavení	13
	5.2	Vytvoření konfiguračního souboru pro objasnění zpráv CAN v textové podobě	13
	5.2.1	Oblast [FileInfo]	14
	5.2.2	Oblast [Config]	14
	5.2.3	Oblast [Identifier]	15
6	Dalčí ir	oformaco ko shčrnici CAN	18
0			10
	6.1	Metoda přenosu	18
	6.2	Přenosový výkon a délka kabelu	18
	6.3	Identifier objektu	19
	6.4	Arbitrování (vyjednávání přístupu médi priorita	í), 19
	6.5	Uspořádání rámce	19

## Vysvětlení symbolů

Další pokyny, informace nebo tipy, podle kterých byste měli bezpodmínečně postupovat.

- Výčet
- Praktický krok

# 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

S CAN-Viewer smí pracovat pouze zaškolený a kvalifikovaný odborný personál.

Postupujte bezpodmínečně zadání a instrukcí výrobce vozidla.

Dodržujte předpisy BOZP podniku a národní předpisy.

Pracoviště musí být suché, dostatečně osvětlené a větrané.

Převodovka musí být zařazena do polohy "neutrálu" a ruční brzda zatažena. Při pracích na brzdové soustavě musí být vozidlo navíc zajištěno proti rozjetí.

Používejte, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv.

# 2 Úvod

## 2.1 CAN-Viewer

CAN Viewer umožňuje jednoduchým způsobem načíst CAN zprávy z libovolné sběrnice CAN, převést je do textové podoby a následně uložit To vše během provozu a bez složité měřící techniky

Hlavní oblast použití CAN-Vieweru je sledování toku zpráv sběrnice CAN EBS na rozhraní přívěsu.

 Zviditelněním komunikace mezi motorovým a přípojným vozidlem lze zkontrolovat funkci výměny dat, což patří k povinnostem při uvedení vozidla do provozu.

## 2.2 Sběrnice CAN

#### Controller Area Network (CAN) Bus

U sběrnice CAN se jedná o asynchronní (časově posunutý) sériový sběrnicový systém, který vyvinula v roce 1983 firma Bosh pro propojení řídících jednotek v automobilu. V roce 1985 jej přestavila společně s firmou Intel-účelem byla redukce kabelových svazků a tím i hmotnosti. [Zdroj: www.wikipedia.de - Die freie Enzyklopädie (03/2006)]

Místo použití samostatného elektrického obvodu pro každý přenášený signál vychází "sběrnice CAN" z komunikační platformy, která zajiš" uje předávání zpráv mezi jednotlivými přístroji.

Z praktického hlediska si to lze představit následovně: Během zapnutí zpětného osvětlení pomocí přivedení proudu kabelem ke zpětnému světlu přebírá sběrnicový systém už jen hlášení: Přepínač světel u zpětného osvětlení: zapnout!".

Kvůli převodu všech řídících signálů do zpráv je potřebná "vyšší inteligence" propojených přístrojů, výsledkem pak je, že velké množství řídících jednotek si může téměř ve stejný okamžik vyměňovat informace přes menší počet kabelových vedení U systémů jako např. je možné vyměňovat také mnohem komplexnější informace (např. aktuální opotřebení brzdového obložení nebo jednotlivé rychlosti kol v případě regulace ABS, apod.)

# 3 Uživatelské rozhraní programu



Obr. 1 Uživatelské rozhraní programu se zobrazením aktuálních zpráv CAN



Obr. 2 CAN-Viewer v režimu nahrávání

Tlačítko	Menu/položka menu	Popis
	Správa souboru	
2	Otevřít	Otevření a načtení konfiguračního souboru
	Uložit	Uložení aktuálních nastavení do konfiguračního souboru
	Ukončit	Ukončení programu a spojení CAN
	Funkce	
	Spustit příjem CAN	Spuštění příjmu a zobrazení zpráv CAN
REC	Záznam dat CAN	Zaznamenání zpráv CAN do protokolu
STOP	Stop	Zastavení záznamu a uložení do souboru
Q	Vyhledávání zpráv CAN	Vyhledávání a zobrazení všech zpráv CAN z libovolné sběrnice CAN
	Zobrazení	
Dec	Decimální a hexadecimální zobrazení Hexadecimální soustava má jako základ číslo 16. (naše decimální soustava pak číslo 10) Číselné hodnoty se udávají s číslicemi 0 až 9 a velkými písmeny A až F.	<ul> <li>Přepínání zobrazení protokolu mezi decimálními a hexadecimální hodnotami</li> <li>Neaktivováno: Hexadecimální zobrazení</li> <li>Aktivováno: Decimální zobrazení</li> <li>Tato funkce se ignoruje, když se data CAN zobrazují v textové podobě (viz položka menu "Zobrazení dat CAN").</li> </ul>
Txt	Zobrazení dat CAN	<ul> <li>Přepínání zobrazení mezi daty CAN jako číselná hodnota nebo jako text</li> <li>Neaktivováno: Zobrazení dat CAN jako číselné hodnoty</li> <li>Aktivováno: Zobrazení dat CAN v textové podobě</li> <li>Textová podoba hodnot se může zobrazit jen tehdy, když jsou hodnoty popsány v konfiguračním souboru.</li> </ul>

Tlačítko	Menu/položka menu	Popis
	Možnosti	
CAN	Konfigurace CAN	Nastavení parametrů sběrnice CAN (viz kapitola 4.5. Zobrazení jedné nebo více určitých zpráv CAN)
	Konfigurace identifikátoru	Nastavení filtru zpráv CAN (viz kapitola 4.6 Filtrování zobrazených zpráv CAN (konfigurace identifikátoru))
	Nastavení	Přizpůsobení všeobecných nastavení programu jako např. rozhraní, ukládání souboru, (viz kapitola 5.1 Programová nastavení)
	Nápověda	
	Info o	Otevření informace o programu (např. verze, sériové číslo,)

# 4 CAN-Viewer

# 4 Aplikace

4.1 Připojení k vozidlu přes zásuvku ISO 7638 (7-pinů)



Obr. 3 Kabelové připojení přes ISO 7638

Potřebné komponenty:

- Diagnostický interface s obj.č. 446 301 022 0 oder 446 301 030 0 od verze 1.20 (nebo alternativně diagnostický interface 446 301 000 0 s obj.č. 446 301 021 0 spolu s konvertorem CAN 446 300 470 0)
- 446 300 360 0 CAN diagnostický adaptér
- 446 300 458 0 CAN-Viewer propojovací kabel pro ISO 7638
- Podmínkou následujícího návodu je bezchybné kabelové spojení s vozidlem.

4.2 Připojení k vozidlu přes zásuvku ISO 12098 (15-pinů)



Obr. 4 Kabelové připojení přes ISO 12098

Potřebné komponenty:

- Diagnostický interface s obj.č. 446 301 022 0 nebo 446 301 030 0 od verze 1.20 (nebo alternativně diagnostický interface 446 301 000 0 s obj.č. 446 301 021 0 spolu s konvertoremCAN 446 300 470 0)
- 446 300 459 0 CAN-Viewer propojovací kabel pro ISO 12098
- Podmínkou následujícího návodu je bezchybné kabelové spojení s vozidlem.

#### 4.3 Instalace a aktivace softwaru

- Zasuňte USB flash disk do zásuvky USB na počítači.
- Pro instalaci softwaru na počítači, spus"te soubor SETUP.EXE v hlavní složce USB flashdisku.
- Postupujte podle instrukcí pro instalaci na monitoru.

Po úspěšné instalaci musíte software aktivovat; přednostně doporučujeme provést aktivaci online

Aktivace je propojení softwaru s hardwarem počítače. Používání softwaru je omezeno na **jeden** počítač na každou získanou licenci.

WABCO vám poskytuje podle licenčních podmínek po dobu 10 dnů používání softwaru bez aktivace.

 V případě otázek Vám pomůže internetová stránka
 WABCO www.wabco-auto.com nebo také Váš partner WABCO.

#### 4.4 Zobrazení zpráv na rozhraní motorové - přípojné vozidlo (ISO 11992-2 nebo 11992-3)

Pokud CAN-Viewer právě aktivně přijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



- Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu příjmu.
- Kliknutím na příslušné tlačítko vyberte ze seznamu Available Configuration (Dostupné konfigurace) požadovanou normu ISO.

CAN-Viewer spustí automaticky příjem zpráv CAN.



 Klikněte na tlačítko, když chcete přepnout aktuální zobrazení dat CAN do textové podoby.

Pokud chcete vidět jen některé zprávy CAN, můžete je vyfiltrovat (viz kapitola 4.6. Filtrování zobrazených zpráv CAN (konfigurace identifikátoru).

Rozsah a obsah zpráv CAN odpovídá vybranému
 ISO. Přesné informace jsou uvedené v příslušné normě ISO.

## 4.5 Zobrazení zpráv z libovolné sběrnice CAN

Pokud CAN-Viewer právě aktivně přijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



Klikněte na tlačítko pro ukončení tohoto režimu.



 Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu konfigurace CAN.

- V dialogu zvolte příslušnou Baudrate (Přenosovou rychlost) a Identifier (Identifikátor) pro požadovanou sběrnici.
  - Pro ukončení dialogu klikněte na OK,.

CAN-Viewer spustí automaticky příjem zpráv CAN.

 Textovou podobu hodnot nelze zobrazit, protože není k dispozici potřebný popis pro rozkódování dat CAN.

#### 4.6 Zobrazení jedné nebo více určitých zpráv CAN

Pokud CAN-Viewer právě aktivně přijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



 Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu příjmu.



 Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu konfigurace CAN (viz obr. 5).

Identifier
C Standard Identifier (11 Bit)
<ul> <li>Extended Identifier (29 Bit)</li> </ul>

Obr. 5

Dialog konfigurace CAN

- V dialogu zvolte příslušnou Baudrate (Přenosovou rychlost) a Identifier (Identifikátor) pro požadovanou sběrnici.
- Pro ukončení dialogu klikněte na OK,.



 Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu filtru zpráv CAN.

Protože ještě není známý resp. definovaný žádný identifikátor, postupujte následovně:

 Pro definici nového identifikátoru klikněte na tlačítko (New) Nový.

Identifier:	0C02C820h
Name:	EBS11 (Truck)

- Obr. 6 Dialog pro zpracování identifikátoru
  - V tomto dialogu zadejte ID a libovolný název (viz obr. 6).
  - Pro ukončení dialogu klikněte na OK.

Tento postup můžete opakovat pro všechny požadované zprávy CAN.

 Pro ukončení dialogu konfigurace identifikátoru klikněte opět na OK.



- Pro spuštění příjmu klikněte na tlačítko.
- Textovou podobu hodnot nelze zobrazit, protože není uloženo potřebné zakódování dat CAN.

#### 4.7 Filtrování zobrazených zpráv CAN (konfigurace identifikátoru)

Pokud CAN-Viewer právě aktivně přijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



 Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu příjmu.



 Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu filtru zpráv CAN.

- Označte v horním seznamu (IDENTIFIER) požadované identifikátory (zaškrtnutím příslušných políček).
- Označte ve spodním seznamu (PARAMETER) požadované parametry (zaškrtnutím příslušných políček).
- Pro ukončení dialogu klikněte na OK.

V okně programu se zobrazí už jen požadované zprávy CAN.

OlCE20h FEC920h E4C620h	201508896 419350816	EBS12	(Truck)	-		
FEC920h E4C820h	419350816	EBS12	(Truck)	-		
E40820h	417646624			()		
	441040064	RGE11	(Truck)	Sezna	am vsecn	existulicic
0320C8h	201531592	E8521	(Trailer)	المراجب والم	C1. 44 a m <sup>0</sup>	,
FEC4C8h	419349704	EBS22	(Trailer)	Identii	rikatoru	
FEC6COh	419350216	E5523	(Trailer)			
ESZOCEN	417669320	RGE21	(Trailer)			
FESCCOh	419323080	RGE22	(Trailer)			
FESECON	419323592	RGE23	(Trailer)			
EH:						
ne						0
bicte ABS			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
D broke	carder cost	ezna	am vs	secn e	xistujicici	n parametru
P anguine	control		× -	م امن کر میں		
ake light	t switch	0.07	THACE	эну юе	enunkator	
hicle tu	ne.			-		
rvice bre	ske demand	value []	kPa]			100
	FEC4C8h FEC6C8h ES2OC8h FESEC8h New ER: me hicle AB: hicle re: R brake : R brake : R brake :	FECADD 419392704     FECADD 419392014     FECADD 41950216     SIOCBN 41969220     FESCCDN 4199220592     Now     FECE     FE     F	FECACON         419349704         EB322           FECACON         419349704         EB322           FECACON         419350216         ED323           SIGOCAN         139323000         R0221           FESCON         419323592         R0233           Now         Ed4         E           Eff:             Micle         retardsc         SEZIA           R biole         ROSTON         E           R biane         control         PIOO	FECCOD 113939704 EB22 (Trealer) FECCOD 113939704 EB22 (Trealer) FECCOD 11652016 EB523 (Trealer) FESCOD 11752167 EB523 (Trealer) FESCOD 11752167 EB523 (Trealer) FESCOD 119333000 ROE2 (Trealer) ROE2 (Trealer) FESCOD 11933300 E54	receon 41936704 18822 (Trailer) Identif recech 41930216 18823 (Trailer) 18923 (Trailer) 1992008 41952392 10022 (Trailer) 199208 41952392 10022 (Trailer) New E& Octo EB: Be bicle stands: Seznam všech e R state control R state control R state control R state control POO Označený ide	receon 41936704 EB22 (Trailer) Identifikátorů receon 41932016 EB22 (Trailer) Social 4195220 Polit (Trailer) rescon 41932359 Rózz (Trailer) New E& Ocke ER Be hole ABS hole control P coznačený identifikátor

Obr. 7 Dialog pro filtrování zpráv CAN (konfigurace identifikátoru)

#### 4.8 Vytvoření / adaptace identifikátoru

Pokud CAN-Viewer právě aktivně přijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



- Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu příjmu.
- Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu filtru zpráv CAN.
  - Pokud ještě není k dispozici žádný identifikátor, klikněte na tlačítko New (Nový).
  - Pro změnu identifikátoru jej nejdříve označte.
  - Pro spuštění dialogu klikněte na tlačítko Edit (Zpracovat).

Luit Ideitti	1191.	ل ا
Identifier:	0C02C820h	
Name:	EBS11 (Truck)	
	<u>E</u> xit	<u>0</u> k

Obr. 8 Dialog pro zpracování identifikátoru

- Zapište do dialogu ID identifikátoru a volně volitelné jméno.
- Pro ukončení dialogu klikněte na OK.

Tento postup můžete opakovat pro všechny požadované zprávy CAN.

 Pro ukončení také dialogu definice identifikátoru klikněte na OK.



## 4.9 Vytvoření konfiguračního souboru s vlastním nastavením

 Podle potřeby přizpůsobte zobrazení zpráv CAN.



- Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu uložení konfiguračního souboru.
- Přizpůsobte místo uložení a jméno konfiguračního souboru.
- Pro ukončení tohoto dialogu klikněte na tlačítko Save (Uložit).
- Po uložení konfiguračního souboru se ztratí
   informace pro rozkódování zpráv CAN do textové podoby.

## 4.10 Načtení vlastního konfiguračního souboru



- Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu.
- Vyberte požadovaný konfigurační soubor.
- Pro ukončení tohoto dialogu klikněte na tlačítko Open (Otevřít).
- CAN-Viewer spustí automaticky příjem zpráv CAN.

# 4.11 Záznam a uložení protokolu se zprávami CAN do souboru

Pokud CAN-Viewer ještě nepřijímá zprávy CAN, postupujte následovně:



 Pro spuštění režimu nahrávání klikněte na tlačítko.



Pro režimu nahrávání klikněte na tlačítko.



 Klikněte na tlačítko pro ukončení záznamu..

Po ukončení záznamu se automaticky otevře dialog uložení souboru záznamu.

- Vyberte složku pro uložení a pojmenujte soubor se záznamem.
- Pro ukončení tohoto dialogu klikněte na tlačítko Save (Uložit).

CAN-Viewer může zaznamenat pouze omezený počet zpráv CAN. Aktuální stav paměti můžete vidět v okně programu vlevo dole (viz obr. 2).

Když je pamě" plná, záznam se automaticky ukončí a otevře se dialog pro uložení souboru záznamu.

Přednastavení počtu zpráv CAN, které je možné zaznamenat, lze změnit v menu *Options/Settings* (*Možnosti/Nastavení*) mezi 10.000 a max. 1.000.000. Musí se zadat hodnota mezi 10 a 1.000.



Obsah zpráv CAN se uloží pouze jako hodnota a ne v textové podobě.

# 5 Administrace

## 5.1 Nastavení programu

Záložka (funkce)	Popis
Sériové rozhraní	Adaptace rozhraní na interface
Aktuálně zvolené rozhraní, popř. USB zařízení	Zobrazuje aktuálně nastavené rozhraní, např. COM1 nebo USB
Změnit port	Změna rozhraní
Knihovna souborů	Nastavení cesty k adresářům pro práci se soubory
Složka pro čtení dat	Složka pro čtení dat pro načtení konfiguračních souborů
Složka pro zápis dat	Standardní složka pro uložení souborů
Možnosti programu	Všeobecné možnosti programu
Program spouštět v maximálním zobrazení	Okno programu se spustí v režimu celé obrazovky.
Zobrazit pomocné texty (Bubblehelp)	Při podržení ukazatele myši nad tlačítkem se zobrazí text nápovědy.
Počet zpráv CAN při záznamu	Bližší popis viz kapitola 4.11
Údaje o uživateli	Údaje o uživateli
Firma	Název firmy
Jméno uživatele	Jméno registrovaného uživatele
Sériové číslo	Sériové číslo

#### 5.2 Vytvoření konfiguračního souboru pro rozkódování zpráv CAN do textové podoby

Pro vytvoření konfiguračního souboru platí následující zásady:

- Vytvoření konfiguračního souboru vychází ze syntaxe Windows souborů INI.
- Řádky komentářů začínají středníkem ; a tak jsou při interpretaci souboru ignorovány.
- Architektura se skládá ze třech příslušně označených oblastí:
  - [FileInfo]: V této oblasti jsou informace o konfiguračním souboru.

- [Config]: V této oblasti jsou údaje pro konfiguraci sběrnice CAN. U standardních konfigurací jsou texty s popisem.
- [Identifier]: V této oblasti jsou všechny údaje k identifikátorům CAN a u standardních konfigurací případně také popisy k interpretaci dat CAN.
- Každá oblast je popsána klíčovými slovy a příslušnými hodnotami, oddělenými rovnítkem =. Přitom je třeba dbát přesně na syntax, jinak se konfigurace nemůže správně načíst.
- Jako nápověda se mohou použít předdefinované konfigurační soubory ze složky pro čtení dat CANvieweru.



#### 5.2.1 Oblast [FileInfo]

Klíčové slovo	Hodnota	Popis	Vysvětlení
FileType	CANLOGGERCONFIG CANLOGGERUSERCONFIG	Standardní konfigurace Vlastní konfigurace	Popisuje, jestli se u tohoto konfiguračního souboru jedná o standardní nebo vlastní konfiguraci.
FileStructureVersion	1.0		Toto číslo představuje verzi uspořádání souboru. Dosud existuje pouze verze 1.0.

Tabulka 3 - klíčová slova oblasti [FileInfo]

#### Příklad:

[FileInfo] FileType = CANLOGGERCONFIG FileStructureVersion= 1.0

#### 5.2.2 Oblast [Config]

Klíčové slovo	Hodnota	Popis	Vysvětlení
Name	Volný text		Tento klíč obsahuje text, který se v tlačítku konfigurace zobrazuje v hlavním dialogu. Zohledňuje se pouze u standardních konfigurací. Text není v tlačítku zalomený a měl by být
			proto krátký (jednořádkový).
Hint	Volný text		Tento klíč obsahuje text, který se v tlačítku konfigurace zobrazuje v hlavním dialogu a zohledňuje se pouze u standardních konfigurací.
			Text se zalamuje automaticky a proto může být trochu delší než jméno.
ExtIdentifier	0	Standardní identifikátor (11 bitů)	Zde se udává, jestli se jedná standardní (11 bit) nebo rozšířený (29 bit) identifikátor.
	1	Rozšířený identifikátor (29 bitů)	Toto zadání je bezpodmínečně nutné.
Přenosová rychlost	0	125 kBit	Zde se nastaví přenosová rychlost CAN.
	1	250 kBit	
	2	500 kBit	Toto zadání je bezpodmínečně nutné.

Tabulka 4 - klíčová slova oblasti [Config]

#### Příklad:

[Config]Jméno= ISO11992 (2001)Hint= rozhraní motorové - přípojné vozidloExtIdentifier= 1Přeposové problect= 1

Přenosová rychlost= 1



#### 5.2.3 Oblast [Identifier]

Uspořádání položek je následující:					
IDxxx_ •	xxx je pořadové číslo (001099).				
•	Maximálně se podporuje 99 identifikátorů.				
•	Mezi číslováním smějí být mezery.				
Uspořádání parametr	ů identifikátorů je následující:				
IDxxx_Pyy •	yy je pořadové číslo (0199). Maximálně se podporuje 99 parametrů.				
•	Mezi číslováním smějí být mezery.				

IDxxx_Pyy_BCzzz •	zzz je pořadové číslo
	(001256).

 Mezi číslováním nesmějí být mezery.

Klíčové slovo	Hodnota	Popis	Vysvětlení					
IDxxx_Name	Volný text		Toto zadání obsahuje název identifikátoru v textové podobě. Pokud je toto jméno k dispozici, zobrazí se v CAN-Viewer také během příjmu Toto zadání není bezpodmínečně nutné.					
IDxxx_ID	Decimálně nebo hexadecimá lně		Zde je zapsaná hodnota identifikátoru. Ta se může zadat buď decimálně nebo hexadecimálně. Toto zadání není bezpodmínečně nutné.					
IDxxx_Visible	0 1	Identifikátor se nezobrazí Identifikátor se zobrazí	Na tomto místě se uvádí, jestli se má nebo nemá identifikátor během příjmu zobrazovat					
IDxxx_Pyy_Name	Volný text		Název parametru, jak se má zobrazit. Toto zadání je bezpodmínečně nutné.					
IDxxx_Pyy_Visible	0	Parametr se nezobrazí Parametr se zobrazí	Na tomto místě se uvádí, jestli se má nebo nemá parametr během příjmu zobrazovat.					
IDxxx_Pyy_BytePos	Celé číslo		Popis, v kterém datovém bitu zprávy CAN parametr začíná. Počítání začíná od 1. Toto zadání je bezpodmínečně nutné.					

Klíčové slovo	Hodnota	Popis Vysvětlení						
IDxxx Pvv ByteSize	Celé číslo		Popis, kolik datových bitů parametr zahrnuje. Počítání začíná od 1.					
			Toto zadání není bezpodmínečně nutné. Defaultní hodnota je 1.					
IDxxx Pvv BitPos	Celé číslo		Popis, na které pozici bitu parametr začíná. Počítání začíná od 1.					
			Toto zadání je bezpodmínečně nutné.					
IDxxx_Pyy_BitSize	Celé číslo		Popis, kolik datových bitů parametr zahrnuje. Počítání začíná od 1.					
			Toto zadání je bezpodmínečně nutné.					
IDxxx_Pyy_ShowType	1	Zobrazení je kódované bity (ke každé bitové kombinaci se uloží text)						
	2	Zobrazení jako integrální hodnota (celá čísla)	Popis, jak se zobrazuje parametr.					
	3	Zobrazení jako hexadecimální hodnota						
	4	Zobrazení jako float (s dvěma místy za desetinnou čárkou)						
	5	Binární zobrazení						
IDxxx_Pyy_Formula	0	Y = C0 * X + C1						
	1	$Y = C0^{(X + C1)}$						
	2	Y = CU / (X + C1) + C2	Hodnoty parametrů mohou být před zobrazením					
	3	Y = X / C0 + C1	ještě přepočítány.					
	5	Y = (X + C0) / C1	Toto zadání je bezpodmínečně nutné. Pokud					
	6	Y = C0 * X	• není k dispozici, nedojde také k žádnému					
	7	Y = X / C0	prepoctu.					
	8	Y = X + C0						
	9	Y = X * C0 / C1						
IDxxx_Pyy_Formula_C0		Konstanta 1						
IDxxx_Pyy_Formula_C1		Konstanta 2	Pro přepočet pomocí vzorce lze zde uložit tři					
IDxxx_Pyy_Formula_C2		Konstanta 3	mozne konstanty.					
			Pro zobrazení kódované bity se zde uloží hodnoty.					
IDxxx_Pyy_BCzzz_Value			Přitom je xxx pořadové číslo. Pro toto číslo se musí také uložit text.					
IDxxx_Pyy_BCzzz_Text	Volný text		Text pro příslušnou hodnotu.					
IDxxx_Pyy_MinVal		Minimální hodnota	Minimální a maximální hodnoty vypočítaných					
IDxxx_Pyy_MaxVal		Maximální hodnota	parametrů. Je-li vypočítaná hodnota mimo toto rozmezí zobrazí se v CAN-Viewer: "s.n.v."					

Tabulka 5 - klíčová slova oblasti [Identifier]

## Příklad (identifikátor s dvěma parametry):

[Identifier]	
ID001 Name	= EBS11 (Truck)
ID001_ID	= 201508896
ID001_Visible	= 1
ID001_P01_Name	= Vehicle ABS
ID001_P01_Visible	= 1
ID001_P01_BytePos	= 1
ID001_P01_ByteSize	= 1
ID001_P01_BitPos	= 1
ID001_P01_BitSize	= 2
ID001_P01_ShowType	= 1
ID001_P01_BC001_Value	= 0
ID001_P01_BC001_Text	= passive, but installed
ID001_P01_BC002_Value	= 1
ID001_P01_BC002_Text	= active
;	
ID001_P02_Name	= Vehicle retarder control
ID001_P02_Visible	= 1
ID001_P02_BytePos	= 1
ID001_P02_ByteSize	= 1
ID001_P02_BitPos	= 3
ID001_P02_BitSize	= 2
ID001_P02_ShowType	= 1
ID001_P02_BC001_Value	= 0
ID001_P02_BC001_Text	= passive
ID001_P02_BC002_Value	= 1
ID001_P02_BC002_Text= a	ctive

# 6 Další informace ke sběrnici CAN

## 6.1 Metoda přenosu

Sběrnice CAN je provedena buď z měděných vodičů nebo ze skleněných vláken. Pro rychlý přenos dat mezi řídícími jednotkami se používá sběrnicový systém CAN. Sběrnice CAN pracuje na principu "Multi Master": Více řídících jednotek se stejným oprávněním (= účastníci sběrnice) je díky topologickému uspořádání vzájemně propojeno..

U měděných vodičů pracuje sběrnice CAN s rozdílovými signály. Má normálně tři vodiče:

- CAN\_HIGH
- CAN\_LOW
- CAN\_GND (kostra)

CAN\_LOW obsahuje komplementární úroveň CAN\_HIGH proti kostře. Tím se potlačí synchronní poruchy, protože rozdíl zůstává stále stejný.

K přenosu dat dochází tak, že jeden bit, v závislosti na stavu působí na sběrnicové vedení dominantně nebo recesivně. Dominantní přepisuje přitom recesivní.

## 6.2 Přenosový výkon a délka vedení

U sběrnice CAN se rozlišuje mezi sběrnicí High-speed a Low-speed. U sběrnice Highspeed je maximální přenosová rychlost dat 1 Mbit/s, u sběrnice Low-speed 125 kBit/s.

Maximální (teoretická) délka vodiče je např. u 1 Mbit/s 40 m, u 500 kBit/s 100 m a u 125 kBit/s 500 m. Maximální hodnoty spočívají v tom, že časový interval, během kterého je signál na sběrnici (bitový čas, bit/ sekunda) je tím kratší, čím vyšší je přenosová rychlost. S větší délkou vodiče se prodlužuje i čas, který potřebuje signál než se dostane na konec sběrnice. Proto doba, po kterou je signál na sběrnici, nesmí být kratší než doba kterou signál potřebuje, aby se mohl být přenesen.

Maximální počet účastníků na fyzikální úrovni závisí na používaných modulech provozovatelů sběrnic. U běžných modulů je možných 32, 64 nebo až 110 (s omezením až 128) účastníků na jeden vodič.



WABCO

## 6.3 Indentifikátor objektu

Identifikátor objektu označuje obsah zprávy, ne přístroj. Například může být v měřícím systému přiřazen parametrům *teplota, napětí, tlak* vždy jeden vlastní identifikátor. Příjemci rozhodují na základě identifikátoru, jestli daná zpráva pro ně je nebo není relevantní. Navíc identifikátor objektu slouží také pro stanovení priority zpráv.

Specifikace definuje dva různé formáty identifikátoru:

- 11-"bitový identifikátor, zvaný také "Base frame format".
- 29-¨bitový identifikátor, zvaný také "Extended frame format".

Jeden účastník na sběrnici může být příjemcem nebo odesílatelem zpráv s libovolným počtem identifikátorů, ale obráceně k jednomu identifikátoru smí být přiřazen vždy jen jeden odesílatel (aby fungovalo arbitrování).

# 6.4 Arbitrování (vyjednání přístupu médií), priorita

Přístup na sběrnici se řeší bezztrátově pomocí arbitrování po bitech (pokud možná rovnoprávné přidělení zdrojů na jednotlivé přístroje) na základě identifikátorů posílaných zpráv. Proto každý vysílač kontroluje sběrnici, zatímco právě vysílá identifikátor. Vysílají-li dva účastníci současně, přepíše první dominantní bit jednoho účastníka oba, tedy i recesivní bit druhého účastníka, který toto rozpozná a ukončí svůj pokus o přenos, aby mohla být přenesena data druhého účastníka. Když použijí oba účastníci stejný identifikátor, vytvoří se rámec chyby (Error-Frame) (viz kapitola 6.5 Uspořádání rámce). Proto norma doporučuje, aby se jeden identifikátor používal maximálně jedním účastníkem.

Tímto procesem je také zajištěna hierarchie zpráv mezi sebou. Zpráva s nejnižším identifikátorem smí být "vždy" odeslána na sběrnici. Zprávám s přenosem kritickým na čas lze tedy přidělit identifikátor s vyšší prioritou (= nízké ID např. 0), aby se zajistila přednost při jejich přenosu. Přesto nelze ani u zpráv s vysokou prioritou předem přesně určit čas odeslání (nedeterministický postup).

#### 6.5 Uspořádání rámce

Existují čtyři různé druhy rámců (frames):

data frame	Slouží pro přenos aplikačních dat (8 oktet)
remote frame	slouží pro požadavek na datový rámec od jiného účastníka
error frame	Signalizuje všem účastníkům zjištěnou chybu v přenosu
overload frame	slouží jako nucená pauza mezi datovým rámcem a rámcem remote

Recesivní														
	1	11	1	1	1	4	064	15	1	1	1	7	3	
Dominantni	Start of frame	Pole identifikátoru	Remote Transmission Bit	Identifier Extension Bit	Rezervováno	Délka datového pole	Datové pole	Kontrolní součet CRC	Delimeter CRC	Potvrzovací slot	Potvrzovací delimeter	End Of Frame	Intermission	Bus Idle

Obr. 10 [datový rámec CAN s 11 bitovým identifierem (zdroj: www.wikipedia.de - Die freie Enzyklopädie)